



SERVANTSKAP RELOUNGE HVIT 600 MED BENKEPLATE LYS

Art nr: 320328

Noro Relounge badermsskap med benkeplate i trendy design gir deg muligheten til å skape ditt personlige bad med sine unike mål og integrerte håndtak. Relounge er et designet badermssmøbel som gir et luksuriøst preg og passer også til et smalt baderm. Finnes med hvit matt finish og svart trestruktur, og i flere bredder, og det er stor sjanse for at du finner noe som passer akkurat ditt baderm. Benkeplate av MDF med slitesterk overflate av melamin. Valg til en elegant frittstående servant. Leveres montert, klargjort for både vegg- og gulvavløp. Enkel installasjon med justerbare opphengsbeslag. Kjøp til bunnventil, avløpssett, stikkontakt og blandebatteri.

Inkluderte artikler

- 320355 1 x benkeplate lys marmor 600x420
- 320310 1 x servantskap relounge hvit 600

Detaljert informasjon

Artikkelkoder

NOBB	60070561
EAN	7340032434583

Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC011382
------	----------

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	420
Høyde (mm)	480
Nettovekt (kg)	22

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, MDF
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Hvit

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,460
Emballasjens bredde (m)	0,680
Emballasjens lengde (m)	0,570
Bruttovekt (kg)	25,735

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag
Åpnemekanisme	Med myk lukking

Vedlikeholdsråd

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødige. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklet med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.