



SERVANTSKAP RELOUNGE HVIT 600 MED SERVANT

Art nr: 320320

Noro Relounge badermsskap med porselensservant i trendy design gir deg muligheten til å skape ditt personlige bad med sine unike mål og integrerte håndtak. Relounge er et designet badermssmøbel som gir et luksuriøst preg og passer også til et smalt bad. Finnes med hvit matt finish og svart trestruktur, og i flere bredder, og det er stor sjanse for at du finner noe som passer akkurat ditt bad. Den nedsenkede servanten i porselen har en romslig og mykt formet skål, samt overløpsbeskyttelse. Leveres montert, klargjort for både vegg- og gulvavløp. Enkel installasjon med justerbare opphengsbeslag. Kjøp til bunnventil, avløpssett, stikkontakt og blandebatteri.

Inkluderte artikler

320310	1 x servantskap relounge hvit 600
1350	1 x servant relounge 600 porselen

Detaljert informasjon

Artikkelkoder

NOBB	60070568
EAN	7340032434507

Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC011382
------	----------

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	605
Dybde (mm)	425
Høyde (mm)	510
Nettovekt (kg)	29,5

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, MDF, Porselen
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Hvit

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,500
Emballasjens bredde (m)	0,685
Emballasjens lengde (m)	0,720
Bruttovekt (kg)	32,935

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag
Åpnemekanisme	Med myk lukking

Vedlikeholdsråd

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødige. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enkelt med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.