



## SERVANTSKAP CITY HVIT BLANK 800

Art nr: 320051

Et badromsskap med et gjennomført og funksjonelt design. City tilbyr et bredt utvalg av bredder, farger og detaljer som enkelt kan tilpasses ditt badrom. Velg mellom tre innfelte servanter i porselen eller betong. Hvis du foretrekker å tilpasse skapet ditt med en vakker benkeplate og frittstående servant, er også det mulig. City-vaskeskap har myk lukkende skuffer med full uttrekk. Justerbare monteringsbraketter for enkel installasjon og justering. Skuffinnredning og avtakbar skuffematte inkludert. Leveres montert. Kjøp håndtak separat. Boremerker for håndtak: CC 64, 128, 160, 256, 320.

### Detaljert informasjon

#### Artikkelkoder

NOBB	55585335
RSK	8907706
EAN	7340032429169

#### Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC011382
------	----------

#### Produktmål og vekt

Bredde (mm)	800
Dybde (mm)	453
Høyde (mm)	535
CC håndtak (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettovekt (kg)	27

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	MDF, Sponplate
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Blank
Farge	Hvit høyglans

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,595
Emballasjens bredde (m)	0,860
Emballasjens lengde (m)	0,570
Bruttovekt (kg)	28,500

#### Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	Med myk lukking

### Vedlikeholdsråd

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.